

# レンタルキャンピングカー レクビィ セレンゲティ

## お取り扱いマニュアル

1. セレンゲティについて
2. 運転時の注意事項
3. 内装品ご利用時の注意事項
4. 各内装品についてのご説明

本マニュアルはレンタルキャンピングカー セレンゲティについてのお取り扱い説明書です。レンタル料金や、保険等当店のご利用全般については別途レンタルのご案内しおりをご覧ください。

ご不明な点がございましたらお電話(022-391-9370)、ホームページのお問い合わせフォームあるいはEメール([office251@travelcamper.net](mailto:office251@travelcamper.net))よりお問い合わせください。

## キャンピングカーレンタルの 仙台トラベルキャンパー

989-3123 仙台市青葉区錦ヶ丘2丁目5-1

TEL: 022-391-9370

# 1. セレンゲティについて



ベース車種:トヨタ ハイエースワゴンDX 2700ccガソリン  
駆動方式:2WD 4速AT  
コーチビルダー:レクビィ  
乗車定員:7名  
就寝定員:7名(大人5名、子供2名)  
全長:4980mm(サイクルキャリアを除く)  
全幅:2100mm 全高:2900mm

## 主要装備(キャンピング部)

ETC	1Way冷凍冷蔵庫	網戸付きブラインド
HDDナビ	FFヒーター	バンクベッド・2段ベッド
バックモニター(カラー)	外部電源取入口	脱着式テーブル
19インチDVD内臓 液晶テレビ	清水タンク・排水タンク	断熱二重窓
サイドオーニング	トイレ(洗浄機能付き)	鏡付き洗面台
サブバッテリー	2口ガスコンロ	ACコンセント
サイクルキャリア	350Wインバーター	水栓付きシンク
換気扇	照明(トイレ、ベッド他)	

## 備品(消耗品)

以下についてはご自由にご利用ください。

掛敷布団セット2組※	シートカバー	歯ブラシセット
お皿・お椀セット	まな板・包丁	鍋セット
ティッシュ(D&W)	映画等DVD	外遊びセット
ミネラルウォーター	紙コップ(ホルダー付)	洗面タオル
調味料	雑誌・新聞	電動掃除機
お茶・コーヒー	トイレトペーパー	

※追加無料オプション(積載量が増えるため以下は無料オプションとしております)

■バーベキューセット(木炭・網付き)

■折りたたみイス

■追加布団セット(2組まで)

## ※有料オプション

有料のオプションとして、コールマンテーブルセット、ガスランタン、テント、自転車、クーラーボックスなどをご用意しております。画像等詳細はホームページをご覧ください。

Coleman テント 1000円/回

Coleman6人がけテーブルイスセット 1000円/回

Iwatani ガスランタン+電池式ランタン 1000円/回(ガス1本・電池付き)

ガスコンロ(ガスボンベ1本付き) 500円/回

電気炊飯器(AC100V電源確保が必須) 500円/回

自転車(大人、子供)各 1000円/回

Colemanクーラーボックス 500円/回

Coleman寝袋 500円/組(2組まで)

追加布団セット 500円/組(2組まで)

チャイルドシート 1000円/回

## 2. 運転時の注意事項

●キャンピングカーは積荷満載状態のトラックと同様の車両です。一般の乗用車に比較して、走行中のローリング(横揺れ)やピッチング(縦揺れ)が大きくなります。また横風や轍(わだち)の影響を受けやすく、走行時には不安定になることがありますので、十分注意して運転してください。

高速道路は100km/h以下で運転してください。坂道は登坂車線へお入りください。

●運転中に急な異変(異常な振動、異音など)を感じた場合には、徐々に停止(特にパンクの場合には急ブレーキ禁)し、足回りをご確認下さい。高速道では、危険ですので外に出ないで、ロードサービス(車内に連絡方法が貼ってあります)をお呼び下さい。

●車酔いしやすい方は前方キャビンでの乗車をおすすめします

●走行中はガスの元栓を閉め、ガス器具の使用はしないで下さい。

●高さは約3mありますので駐車場や店舗出入りの際はご注意ください。またリアが長いため、後退の際は車止めではなくバックモニターでご確認ください。

●走行中は転倒事故防止のため、お子様などが座席を立つことの無いよう、注意してください。またシートベルトは安全のため後席も必ず締めてください。

●走行中は必ずリアドア(後部エントランス)のロックをして、リアドア付近には立たないようご注意ください(特にお子様)。

●ご返却時には近くの給油所で燃料満タンでお願い致します。

### 3. 内装品ご利用時の注意事項

- バッテリー切れかな？とおもったらまずはメインスイッチの確認をお願いします（下記「電源について」参照）。
- サブバッテリーの電力が低下した場合にはエンジンをかけると電気を使用出来ません。サブバッテリーがあがってしまっても車両の走行には影響はありません。
- 高電流機器（炊飯器・ドライヤー等）は外部電源を確保していれば使用可能です。外部電源を確保していない状態では使用できません。
- 出発時には電源コード収納をご確認ください。
- FFヒーターは給油の30分前にはお切りください。
- ガスコンロご利用の際は換気にご注意ください。また車内では炭を絶対に使用しないでください。
- バンクベッド・2段ベッドからの落下事故には十分にご注意ください。
- 車内装備品について使用法が不明の場合には、電話（022-391-9370）にてご連絡ください。
- 車内装備品の不具合や汚れ等があった場合にはご遠慮なくお知らせください。また装備品の破損等生じた場合には発生した時点でお電話にてご連絡ください。
- ペット乗車の際には車内では放さず、ケージでの管理をお願いします。
- 返車前に返車時間について一度お電話をお願いします（返車1時間前～給油時）。

## 4. 各装備品についての詳細

### 運転席

右ハンドル、オートマチックです。ETC、HDDナビ、バックモニター（バックギア時に自動点灯します）



### エントランス扉・外部扉

エントランス扉は集中ドアロックにより運転席・助手席とともにリモコンで開閉します。エントランス扉には網戸付きの窓がついています。また雑誌収納棚も備わっています。



後部下方には大型の収納庫があります。サイドオーニングハンドル、外部電源コードおよび工具セットなどをいれています。2段ベッドの下部を利用しており、室内からもアクセス可能です。



右側面からはカセットトイレへのアクセスが可能です。長期間のご利用などカセットトイレが満タンになった場合には、お客様に交換していただく必要があります（下のカセットトイレの項参照）。

## サイドオーニング

1. サイドオーニング端部のクランクにオーニングハンドルを差し込み、右に回してください(オーニングハンドルは外部収納庫にあります)。
2. オーニングをある程度張り出したところで、オーニングカバー内側に収納してある脚を外側にスライドさせ引き出してください。
3. そのまま脚を地面に立て、高さを調節して、ロックしてください。
4. 張出したところで脚の長さを再度調節して脚下端部をペグでしっかり地面に固定してください。
5. 地面がアスファルトのときなどは、ボディの固定金具に脚を固定してください。



### ※注意

- ・風にあおられて損傷することがありますので、脚はペグあるいはボディにしっかり固定してください。強風時は使用しないでください。
- ・走行前にオーニングが確実に収納されていることを確認してください。事故の原因になります。

## 給油

この車両の燃料はガソリン(レギュラー)です。  
車両左側(助手席側)のサイドパネルを開けて、給油します。



## 電源について

1. FFヒーター以外の電装品を使用する場合にはメインスイッチが「入」になっている必要があります。電装品が使用できない時にはまずはメインスイッチを確認してください。

2. セレンゲティには後部キャンピング架装部に12V105Aのディープサイクルバッテリーを1つ搭載しています。このサブバッテリーへの充電方法として①外部100V電源による充電、②車両オルタネーター(60A)による走行充電の2通りがあります。  
※空の状態から満充電するまでに要する時間はどちらも5時間以上かかります。  
※サブバッテリーが空になっても車の走行は可能です。

3. バッテリーパネルのバッテリー残量スイッチでバッテリー電圧がある程度推定可能です。メーターが緑の範囲内にあれば、機器の使用は可能です。このメーターはバッテリーの残量とは必ずしも関連しません(バッテリー残量が十分でもたくさんの電器機器を使用すると電圧が低下します)。

4. セレンゲティには350Wインバーターが装備されています。助手席後方にあるスイッチを押すことで、低電流100V機器(液晶テレビ、パソコン電源など)が使用可能となります。  
※本インバーターでは高電流100V機器(ドライヤーや炊飯器など)は故障あるいは火災等重大事故の原因となるため使用できません。高電流機器100Vをご利用になる場合には外部電源の利用が必要です。

5. 外部電源接続中は、バッテリーの容量と関係なく、すべての機器が使用可能です。また右のAC100Vコンセントが使用可能です。



6. 過放電を防ぐため、インバーターはサブバッテリーの電圧が11V以下になると「ピー」と鳴ります。またバッテリープロテクターによりサブバッテリーの電圧が10.5Vになると送電が停止されます。

### ※注意

バッテリーおよびその周辺のコード類には大きな電流が流れています。バッテリーの周辺には決して手を触れないようお願いいたします。

## ガスコンロの使用方法

1. ガス庫の扉を開けて、カセットガス上部にある白い元栓を反時計回りに回して開けます。
2. コンロは左側がやや大きい仕様になっています。火力調節つまみを回して、イグナイタースイッチを押します。うまくつかない場合にはライターで着火してください。
3. 着火後、火力が安定したらダイヤルを離し、火力調整をしてください。



※ガスを使用する際は、必ず換気をして（車のエアコンも外気導入にしてください）、周りに燃えやすいものがないことを確かめてから使用してください。

※走行中は、安全のためガス器具、火気の使用は禁止です。



## 清水タンク、排水タンクおよびシンク

1. ガス庫内には水を貯留する清水タンク(左側)と排水を貯留する排水タンク(右側)が搭載されています。
2. シンクの水栓をひねると清水タンクの水がポンプにより流れ、排水口から排水タンクに貯留します。

※清水タンクはレンタル当日朝に給水し、返却後は速やかに排水、清掃しておりますので安心してご利用ください

※排水のつまりの原因となりますので、シンクには液体のみ流し、残飯等は流さないようにしてください。

※「給水タンク」の内容は水道水です。飲むことは可能ですが、衛生上、実際に飲む水はミネラルウォーター等をお勧めします。

※シンクからご利用できるのは冷水のみです。温水は使用できません。シャワー等で温水を利用したい方はZILをお選びください。



## カセットトイレ

セレンゲティには手動式水洗トイレが備わっています。

1. トイレご使用後は下方にあるレバーを前方に押し、バルブプレートを開け、汚物を下に落とします。
2. トイレ後方のレバーを押すと洗浄リンスが出てきます。(手動式水洗トイレです)
3. 洗浄リンスを流した後、レバーを戻してバルブプレートを閉めてください。



※汚物タンクのつまりを防ぐため、トイレットペーパー以外のものは流さないでください。

※ご返却後の汚物処理は当店で行います。ただし、レンタル期間が長期にわたる場合やカセットがいっぱいになった場合には、以下の手順でお客様に汚物処理をして頂く必要があります。

1. 車両右側面後方の外部扉(トイレ庫)の扉を開けます。
2. 黄色のつまみを押さえて、カセットを引き出します。
3. 水洗トイレ等までカセットを持ってきてから、クビの部分を回転させて、キャップをはずします。黄色のボタンを押しながら汚物を排出します。
4. 水を入れて、揺り動かしてから、再度排出します(これを何度か繰り返してきれいにします)
5. 最後に約1リットル程度の水を入れて、カセット下にある緑色の消臭剤(使い切り)をカセット内に注入し、攪拌してカセットをセットします。

※洗浄リンスがなくなった場合には以下の手順で洗浄水を補給してください。

1. 車両右側後方の洗浄リンス扉(トイレ扉の上方)を開けます。
2. 洗浄水(トイレ内ペットボトルに入れてあります)を注ぎます。

## 冷蔵庫

セレンゲティの冷蔵庫はDC12V 1WAY方式のコンプレッサー式冷蔵庫です。電力を使用するものの冷蔵能力は非常に高いのが特徴です。

1. 冷蔵庫内部のスイッチダイヤルを回して使用してください。

※貸渡前には3~5でダイヤルを設定し、十分に冷えた状態にしております。必要であれば冷却強度を調整してください。



※冷蔵庫は電力を大きく消費します。走行中あるいは外部電源を入力した状態であれば連続使用可能ですが、外部電源を確保できない場合にはバッテリー上がりの原因となりますので、就寝の際に冷蔵庫のスイッチ(あるいはメインスイッチ)を切ってください。

## リアエアコン

セレンゲティにはハイエース標準の後部座席用エアコンが装備されています。

1. 助手席後方にリアクーラーの調節つまみがありますので、必要に応じて設定を調整してください。
2. 後部用エアコンの吹き出し口はバンクベッド下にあります。



## DVD内蔵液晶テレビおよびワンセグフルセグ対応地デジチューナー

セレンゲティには19インチワイドDVD内蔵液晶テレビおよびワンセグフルセグ自動切り替え方式地デジチューナーが装備されています。

テレビのみかた(貸渡時は以下に設定されています)

1. 助手席後方のインバーターのスイッチをいれます。(テレビの待機赤ランプが点灯します)
2. 黒いテレビリモコンで電源をいれ、「AV入力」にします。
3. 銀色のチューナーリモコンのスイッチをいれます。  
宮城県外へ出た場合には「現在地変更」ボタンを押して、設定を現在地にあわせませす。



DVDのみかた

1. 黒いテレビリモコンで「DVD」に入力を切り替えます。
2. テレビの右側面にDVD挿入口があります。DVDのタイトル面をテレビ画面側に向けて、DVDを挿入します。

※DVDを挿入するときは、DVDが入っていないことを確認してください。オートローディング方式ですので、無理に押し込まないでください。

## ベッドの展開

バンクベッドは引き出し式になっています。就寝時に引き出して、備え付けのラダー（はしご）を引っかけて上ってください。

※バンクベッドからの落下事故には十分にご注意ください（特にお子様）。落下によりけが等負った場合でも当店では一切の責任を持ちません。

## 換気扇

天井には換気扇があります。屋根のカバーを開けるつまみと、換気扇をまわすつまみがありますので、それぞれ調整して換気扇を回してください。



## FFヒーター

セレンゲティには車体の燃料であるガソリン燃焼式FFヒーターが備わっています。夜通し暖房しても電気、ガソリンの使用量はわずか（ガソリンは2リットル程度）で、ぽかぽかです。

1. 運転席後方にあるFFヒーターのスイッチを一旦MAXまで回します。
2. 着火したら、お好みのレベルに設定します（4段階です）

※燃料が1/3以下では着火不良を起こす場合がありますので、1/3以上であることを確認して使用してください。

※FFヒーターはメインスイッチを切っても作動します。



---

※皆様のご利用になる装備品ですので、正しいご利用法にご協力お願い致します。

※上記装備品に不具合がありましたら、レンタル中あるいはご返却時にお知らせくださいますようお願い致します。